ÁRVAI KERÍTÉS

3434 Mályi, Pesti út 23.
www.arvai-kerites.hu
info@arvai-kerites.hu
Árvai Attila
06203227363

Telepítési útmutató:

1



Előkészítés: Az előre kiásott 30cm átmérőjű és 50 cm mély lyukakba helyezze bele az oszlopokat, aztán töltse meg enyhén száraz betonnal. Az oszlopok fesztávolsága 2,5 m. Minden kezdő, sarok és végső oszlophoz egy vagy két oldaloszlopot erősítünk.

2



Az oldaloszlopokat a oszlop 2/3 magasságban rögzítjuk, az oszlop fedele és a kampós csavar egítségével.

3



Minden 30 m, illetve minden irányváltoztatás esetén két-két oldaloszlopot helyezzünk el.

4



Az enyhén száraz beton beöntése után az oszlopokat kiegyenesítjük és beállítjuk a megfelelő magasságot. Aztán hagyjuk 3-5 napig a betont megkötni. A heggesztett kerítésszövetek önhordozók, ezért nem szükséges a feszítőmegkötöző drót sem.

5



A beton megszáradása után egy darabot letekerünk a szövetből és nekitámasztjuk a kezdő oszlopnak. A C kapcsok és a fogó segítségével a szövetet hozzáfogjuk az első oszlopra minden 10 cm-en egy-egy kapoccsal.

6



A heggesztett kerítésszövetet teljesen kihúzzuk és megfeszítjük az egész hosszán. Minden egyes oszlopra ráfogatjuk a szövetet további kapcsokkal. A többi oszlopra elég csak minden 20 cm-nél felhelyezni a kapcsokat. A következő tekercset az oszlopon lehet hozzáfogni a előzőhöz (a C kapocs segítségével) kötöződróttal vagy Rocafix kapcsokkal.

7



A szövet végét lerövidítjük a megfelelő hosszúságra és az utolsó oszlopra ismét hozzáerősítjük a C kapcsokkal minden 10 cm-nél.

8



Végül a feszítőfogóval megfeszítjük a szövetet úgy, hogy a feszítőfogó ségítségével lekisebbítsük a vertikális drótok között a távolságot egy vagy több sorban lefelé.